



Onderhoud en leginstructies

Dryback PVC (plak PVC, rechte stroken)

Wat is dryback PVC?

De afkorting PVC staat voor polyvinylchloride. Dit is een thermoplast die in veel verschillende producten verwerkt wordt. Een dryback PVC is een kunststof vloer die direct op een geëgaliseerde ondergrond verlijmd wordt. Dit zorgt voor een strak en duurzaam resultaat. Omdat dryback PVC verlijmd wordt, is dit type vloer ook wel bekend als plak PVC. We leggen je graag stap voor stap uit hoe je deze vloer zelf kunt leggen!

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de planken minstens 48 uur op kamertemperatuur (ongeveer 20 graden) liggen voordat je begint. Dit noemen we ook wel acclimatiseren. Controleer de planken op eventuele beschadigingen en zorg dat de partijnummers en artikelnummers overeenkomen. Verwijder eventuele oude lijmresten van de vorige vloer.

Egaliseren extra belangrijk bij dryback PVC

Om oneffenheden bij je nieuwe dryback PVC vloer te voorkomen, is egaliseren vaak een vereiste. Daarom is het in veel gevallen niet aan te raden om een dryback PVC vloer op een bestaande- of niet geëgaliseerde (dek)vloer te plaatsen. Dit kan namelijk makkelijker gaan werken of zorgen voor oneffenheden. Om de dekvloer glad te maken, is 2-3 mm egaline meestal voldoende.

Je ondergrond moet stevig en vormvast zijn, zonder scheuren, vlak, blijvend droog, goed absorberend, schoon en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen. De meeste ondergronden zoals cementdekvloeren, anhydriet, gietasfalt, tegelvloeren en beton kunnen worden voorbehandeld en geëgaliseerd.

Let op:

Egaline maakt glad, maar volgt de bestaande lijnen van de dekvloer. Een geëgaliseerde ondergrond is dus niet waterpas. Bij gebruik van plinten kan de glooiing dus zichtbaar zijn.

Egaliseren uitbesteden

Egaliseren is een uitdagende klus en vereist precisie en vakmanschap. Daarom kan het fijn zijn om dit uit te besteden aan een professional. Neem contact op met onze klantenservice voor vrijblijvend advies of maak direct een afspraak.



Controle

Voordat de PVC vloeren de fabriek verlaten, worden ze zorgvuldig gecontroleerd om een hoge kwaliteitsstandaard te garanderen. Echter, 100% uitsluiting van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleer daarom altijd het materiaal op zichtbare gebreken voordat je het gaat verwerken.

Acclimatiseren

Het is belangrijk dat het materiaal zich aanpast aan de klimaatomstandigheden in de ruimte waar het gelegd wordt. Om het materiaal de kans te geven zich te ontspannen, leg je de stroken (zonder verpakking) minimaal 48 uur in de ruimte waar ze verwerkt zullen worden, op kleine stapeltjes. Dit helpt ze zich aan te passen aan de ruimte en de temperatuur. De ideale verwerkingstemperatuur is rond de 18 graden. De luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%.

Legmethode

Begin met het leggen door een rechte lijn te trekken. Controleer de stroken door twee lange zijden tegen elkaar te leggen en kies de stroken die 100% recht zijn. Sommige stroken kunnen door de temperatuur niet helemaal recht zijn. Gebruik de rechte stroken om de eerste rij te leggen. Trek vervolgens een rechte lijn en lijm een breedte van minimaal drie stroken over de gehele lengte van de ruimte. Wacht minimaal 20 minuten voordat je de stroken in de lijm legt. Verlijm de vloer in delen die binnen een uur verwerkt kunnen worden, en laat de lijm minimaal 15 minuten inwerken voordat je verder gaat.

Verwerking

Gebruik dispersielijm zoals UZIN KE 66/2000 of Eurocol 540/640 (of een vergelijkbaar product). Breng de vezelhoudende dispersielijm gelijkmatig aan op de ondergrond met een geschikte lijmkam. Gebruik een A2-lijmkam (verbruik: 300-350 g/m²) of een B1-lijmkam (verbruik: 300-400 g/m²). Breng niet meer lijm aan dan je binnen de opentijd kunt verwerken. Leg de vloerbedekking na de wachttijd in het nog natte lijmbed, controleer of de rugzijde gelijkmatig met lijm bedekt is, en wals de vloer goed aan. Druk de kopse kanten en naden goed aan. De vloer moet spanningsvrij en vlak op de ondergrond liggen. Na ongeveer 20 minuten nogmaals krachtig aandrukken of walsen, indien nodig verzwaren. Na 2-3 uur nogmaals nawalsen.

Belangrijk: verwerkingscondities

- Verwerk de vloer niet bij een temperatuur onder de 15 graden;
- Optimale verwerkingstemperatuur: 18-25 graden;
- Minimale ondergrondtemperatuur: 15 graden;
- Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%;
- Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen het drogen van de lijm en verminderen de kleefkracht.



Vloerverwarming

Je kunt de vloeren leggen op een vloer met vloerverwarming tot 27 graden. Zorg ervoor dat de vloerverwarming minimaal 24 uur voor het leggen wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan de vloerverwarming in stappen van 5 graden per dag weer worden opgestart.

Verwijdering lijmvlakken

Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlakken. Verwijder lijmvlakken direct met een vochtige doek. Gedroogde lijmvlakken kunnen met water worden verwijderd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via 038 200 15 11 of per mail info@stilefloors.nl.

PVC verzorging

Onze PVC vloeren hebben een sterke PU-toplaag, wat onderhoud en schoonmaak eenvoudig maakt. Regelmatig stofzuigen en dweilen is een snelle manier om de vloer in goede conditie te houden. Afhankelijk van het gebruik, kun je de vloer dagelijks reinigen of extra beschermen met James zijde mat polish. Regelmatig gebruik van James onderhoudsproducten zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk van je vloer behouden blijft.

Dagelijkse reiniging en onderhoud

- Stap D: James vinyl & PVC 'schoon & snel droog' is een hoog geconcentreerde reiniger voor dagelijkse reiniging van vinyl en PVC.
- Stap E: James vinyl & PVC reiniger 'beschermt & herstelt' is een reinigingsmiddel dat oppervlakkige krasjes en strepen herstelt.

Extra bescherming en groot onderhoud

- Stap 1: James Basisreiniger is geschikt voor alle vochtbestendige harde vloeren zoals laminaat, vinyl en PVC.
- Stap 2: James Zijde Mat geeft een extra matte bescherm laag en is antislip en krasvast. Deze verwijderbare bescherm laag verlengt de levensduur van je PVC vloer en geeft een extra mat uiterlijk.

Verwijderen van hardnekkige vlekken

James Remover is een vlekkenverwijderaar geschikt voor harde vloeren zoals laminaat, vinyl en PVC.